

Instrukcja obsługi panelu wysokiego połysku z MDF



Panele ściennie MDF należy instalować w pomieszczeniach o umiarkowanych wahańach wilgotności (30% - 65%). Panele ściennie z MDF są estetyczne, trwałe, mają wysoką odporność na działanie światła słonecznego, lakier odporny są na działanie wilgoci, łatwo z nich usunąć plamy różnego pochodzenia takie jak : tłuszcz, kawa, herbata, dżem, olówek itp., - usunąć je można za pomocą gąbki do mycia naczyń (miękką stroną).

W trakcie eksploatacji panelu z MDF, należy przestrzegać następujących zasad:

- Nie dopuszczać do długotrwałego oddziaływania wilgoci, aby uniknąć wyginania się lub pęcznienia płyty MDF
- Nie narażać na działanie siły (kontakt z ostrymi przedmiotami, tarcie), które mogą spowodować porysowanie
- Podczas czyszczenia strony z drukiem cyfrowym nie używać środków, które zawierają drobinki (mleczka do czyszczenia) środków z odczynnikami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne lub aceton, a także wszelkie gąbki, szmatki czyściki o szorstkiej strukturze. Pozostawienie zanieczyszczenia na jakiś czas znacznie zwiększy ryzyko powstawania smug, plam i uszkodzeń.
- Podczas obróbki termicznej naczyń nie mogą dotykać do panelu.
- Lakierowana strona panelu odporna na temperaturę pary wodnej do 160oC w przeciągu 20 minut.
- Minimalna odległość od palników i otwartego ognia 7-10 cm.

Skrócona instrukcja montażu panelu wysokiego połysku z MDF

1. Pomiar ścian.
2. Należy wymierzyć panel i odciąć piłąk pod wymiar i ew. otwory na gniazdka.
3. Końcówki panelu zabezpieczyć silikonem lub aluminiowym profilem (nie są odporne na wilgoć)
4. Zamontować panel do ściany na klej montażowy i wkręty.
5. Folię ochronną z paneli należy zdjąć dopiero po zainstalowaniu paneli do ściany i nie później niż 12 godzin po montażu.



Do paneli MDF można użyć profili wykończeniowych:



stosujemy w narożniku
kuchni w celu połączenia
dwóch paneli ze sobą



stosujemy na
końcach widocznych
(zewnętrznych) panela



stosujemy do połączenia
paneli w linii prostej

UWAGA: nie podlegają reklamacji uszkodzenia, stłuczenia, zarysowania i wspuchnięcia paneli powstałe w wyniku nieprawidłowego ich użytkowania, przenoszenia, transportowania lub montażu. Sprzedawca nie odpowiada za jakość montażu !

Nie należy montować paneli przy bezpośrednim wyjściu pary!

Krawędzie i tylna strona panelu nie są odporne na wilgoć.

Przy montażu paneli, które są stawiane na blat - zabezpieczyć krawędź profilem.